

Przydatne informacje

Tutaj znajdziesz nasze instrukcje dotyczące użytkowania i konserwacji płyt z wełny drzewnej FibroTech po montażu. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.fibrotech-poland.pl.



Po montażu

Po zamontowaniu sufitów FibroTech dobrze jest odkurzyć sufit. Pozwala to na usunięcie pyłu z cięcia i wkręcania płyt. Pamiętaj, aby użyć końcówki szczotkowej.

Jeśli podczas montażu na płytach z wełny drzewnej FibroTech pojawiły się smugi lub zabrudzenia, można je usunąć papierem ściernym o ziarnistości 40 lub dobrze wyciśniętą ściereczką. Jeśli są to płyty malowane, to można dokupić farbę naprawczą FibroTech do płyt z wełny drzewnej.

Płyty z wełny drzewnej FibroTech nie wymagają więcej czyszczenia ani pielęgnacji niż inne produkty. W razie takiej potrzeby, można użyć odkurzacza lub szczotki do kurzu.

Jeśli zainstalowano niepomalowane płyty, jednakże zechcesz je później pomalować, skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą/malarzem, który może w tym pomóc.



Użytkowanie/konserwacja

Płyty z wełny drzewnej FibroTech zwykle nie wymagają późniejszej konserwacji. Zalecamy jednak czyszczenie, podobnie jak inne powierzchnie, w razie potrzeby. Można zastosować dyszę szczotkową odkurzacza lub wycierając dobrze wyciśniętą ściereczką.

Jeśli później będziesz chciał samodzielnie pomalować płyty, możesz użyć wałka malarskiego z długim włosiem lub natrysku ręcznego.

Farby na bazie wody nie pogarszają właściwości dźwiękochłonnych.

